

# FIREBOX NV5

Mit SD-WAN- und VPN-Funktionen

Bis zu 200 Mbit/s VPN-Durchsatz, 3 x 1 GbE-Ports, bis zu 5 Benutzer



## EDGE-KONNEKTIVITÄT FÜR NIEDERLASSUNGEN UND REMOTE-ANWENDUNGEN

Das NV5 unterstützt Remote-VPN-Verbindungen zu einer virtuellen oder physischen Firebox im Unternehmen. Es kann Datenverkehr mithilfe von WatchGuard Branch Office VPN-Funktionen (BOVPN) an die Security-Appliance im Unternehmens weiterleiten, um dasselbe Schutzniveau wie ein Gerät in der Zentrale bereitzustellen. Mit SD-WAN-Funktionen auf Enterprise-Niveau ist das NV5 ideal für den Einsatz in Remote-Anwendungen wie Kiosken, digitalen Displays, Geldautomaten und Bürogeräten.

*„Dank der Fernkonfiguration über WatchGuard Cloud ist die Einrichtung sehr einfach, und die NV5 kann problemlos an unseren dezentralen Standorten eingesetzt werden.“*

*~ Markus Dommer, ACP IT Solutions GmbH*

### CLOUD MANAGED

Optimieren Sie die Netzwerkkonfiguration für die NV5 in WatchGuard Cloud. Die Definition von Netzwerksegmenten ist einfach. So können beispielsweise VoIP-Systeme oder IoT-Geräte von geschäftskritischen Anwendungen getrennt werden. Die Einrichtung einer VPN-Bereitstellung wird zum Kinderspiel. Mit vorkonfigurierten Richtlinien ist man schnell und sicher einsatzbereit. Mit Live-Status ermöglicht WatchGuard Cloud die Visualisierung eines Netzwerks. Auf diese Weise können überall und jederzeit schnelle, fundierte und effektive Entscheidungen über Netzwerk- und Sicherheitskonfigurationen getroffen werden.

### ZERO-TOUCH-BEREITSTELLUNG

WatchGuard RapidDeploy ermöglicht die Eliminierung eines Großteils des Arbeitsaufwands im Zusammenhang mit der Einrichtung einer Firebox im Netzwerk – ohne das Büro zu verlassen. RapidDeploy ist ein leistungsstarkes, cloudbasiertes Bereitstellungs- und Konfigurationswerkzeug, das zum Lieferumfang aller Firebox NV5-Geräte gehört. Lokale Mitarbeiter verbinden das Gerät einfach mit Strom und dem Internet, und das NV5 lädt automatisch die vordefinierte Konfiguration herunter und wendet diese an.

### WATCHGUARD-BENUTZERERFAHRUNG

Firebox NV5 verwendet die gleiche Plattform wie andere Firebox-, Wi-Fi-, Authentifizierungs- und Endpunktlösungen von WatchGuard. Ganz gleich, ob Firmware-Upgrades geplant sind oder Access Points überwacht werden, die Techniker haben immer dieselbe Benutzererfahrung.

### NETZWERKANPASSUNG MIT SD-WAN

Unternehmen benötigen Netzwerklösungen, die sich an veränderte Bedingungen anpassen, indem sie die Netzwerkleistung und -kosten optimieren. Die dynamische Pfadauswahl wählt die am besten geeignete Verbindung basierend auf der Echtzeitüberwachung von Jitter, Paketverlust und Latenz. Mithilfe dieser Technologie ermöglicht die Firebox NV5 eine einfache Reduzierung des Einsatzes von teurem MPLS oder 4G/LTE und eine verbesserte Netzwerkausfallsicherheit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Sicherheit.

## FUNKTIONEN UND VORTEILE

- Branch Office VPN-Funktionen (BOVPN) für eine schnelle Site-to-Site-IKEv2-VPN-Verbindung
- Traffic-Shaping mit umfassenden QoS- und Bandbreitenmanagementfunktionen
- USB 4G- und LTE-Modem-Unterstützung für primäres Link-Failover
- Stateful Firewall auf allen Firebox-Appliances vorhanden
- Für jede Appliance gilt Support rund um die Uhr mit erweitertem Hardware-Ersatz